

# Nutzung der Elektrowinde des Segelclubs Nieder-Moos Lauterbach

Die Winde darf nur von eingewiesenen Personen ab 16 Jahren eigenständig genutzt werden. Schlüssel für die Winde sind gegen Unterschrift bei Michael Hornung oder Manfred Heisig erhältlich.

Beim Ablafen des Stahlseils muss eine zweite Person das Seil führen und auf gleichmäßigen Ablauf des Seils achten.

Im Windenkasten liegen 2 sehr feste Handschuhe bereit, die man dringend benutzen sollte, wenn man in oder an das Seil greifen muss, da am Seil kleine Drahtspitzen herausstehen können und dadurch ein großes Verletzungsrisiko besteht.



Zur Befestigung am Slipwagen oder Trailer muss der große Karabinerhaken immer direkt an einer Öse des Bootshängers eingehängt werden. Sehr gut eignet sich die Schlaufe, die im Windenkasten bereit liegt.

Keinesfalls darf das Stahlseil vom Hänger zurück direkt auf das Seil eingehängt werden, weil dadurch die Wirbelfunktion des Hakens blockiert wird und sich der Drall aus dem Seil nicht freilaufen kann und das Seil durch Bildung von Kinken beschädigt wird.

**Also niemals so einhängen, wie es hier zu sehen ist!**

Beim Einwickeln der Winde zeigt sich, dass der Zugwinkel beim Bau nicht optimal gebildet wurde und das Seil ohne helfende (handschuhgeschützte!) Hand immer nur auf die linke Seite der Trommel läuft und dann schnell an der oberen Begrenzungsstange aufläuft und Schaden nimmt.



Dies sollte nun am neuen Standort der Winde nicht mehr so stark auftreten, aber bitte trotzdem darauf achten.

Am besten geht es, wenn eine Person die Deichsel des Hängers führt und eine zweite Person den Zugwinkel zur Winde durch Griff in das laufende Stahlseil (mit weitem Abstand zur Trommel!) steuert und sicher stellt, dass gleichmäßige Wicklungen auf der Trommel entstehen.



Nach Beendigung des Slippens muss das Steuergerät oben auf das Querholz in der Windenbox gelegt werden und darf keinesfalls am feuchten Boden liegen.

Der Strom muss anschließend sicherheitshalber abgeschaltet werden.

Die Handschuhe immer trocken oben auf der Winde lagern.

Nach Benutzung den Windenschrank bitte wieder verriegeln und verschließen.

**Wir wünschen unfallfreies und bequemes Slippen!**

